

# **E2000** 电能质量在线监测装置

UM01010101 V1.3

Date: 2019/02/27

类别	内容		
关键词	E2000、电能质量监测仪、测量、运算以及分析能力		
	E2000 多功能电能质量监测仪具有强大的测量、运算以及分		
摘要	析能力,测量结果准确无误,界面简洁优雅,提供最好的用		
	户体验,让您了解当前电能各项参数,最快定位电网问题。		





## 修订历史

版本	日期	原因		
V1.00	2017/05/01	创建文档		
V1.2	2017/08/1	部分内容更改		
V1.3	2019/02/27	修改文档格式,更新文档页眉页脚、"销售与服务网络"内容和新增"免责 声明"内容		



目 录

1.	概述		1
	1.1	关于本说明书	1
	1.2	产品清单	1
2.	参数规	见格	2
	2.1	常规参数	2
	2.2	测量参数	3
3.	基本操	操作	7
	3.1	安全须知	7
	3.2	装置外观及结构	7
	3.3	平台说明	8
	3.4	接口说明	8
	3.5	按键功能说明	11
4.	接线说	9月	13
	4.1	接线要求	13
	4.2	典型接线图	13
5.	软件简	近介	15
	5.1	功能	15
	5.2	界面	16
6.	实时波	5形	18
	6.1	电压/电流	18
	6.2	有效值/相位	18
	6.3	功率	19
	6.4	波动闪变	19
	6.5	电能	20
7.	谐波分	↑析	21
	7.1	谐波	21
	7.2	间谐波	21
	7.3	高频谐波	22
	7.4	谐波功率	22
8.	录波分	↑析	24
	8.1	定时录波	24
	8.2	触发录波	24
9.	事件告	<u>-</u> 聲	26
	9.1	暂态告警	26
	9.2	稳态告警	26
10	. 参数ì	设置	28
	10.1	基本参数	28
	10.2	暂态参数	28
	10.3	稳态参数	29
	10.4	谐波电流	30
	10.5	接线方式	30

©2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..

## E2000



## 电能质量在线监测装置

11.1 系统信息	33
11.2 网络设置	33
11.3 协议设置	34
11.4 校时设置	34
11.5 继电器	35
11.6 高级设置	36
12. 免责声明	38



## 1. 概述

## 1.1 关于本说明书

本说明书提供如何以安全的方式使用电能质量监测装置的准确和完整的说明。说明书中 详细介绍了安全、规范的操作要领,以及各种测量模式的使用流程。请用户在使用仪器前, 完整的阅读本说明书。

## 1.2 产品清单

在仪器出厂时会配置一些标准套件,以满足使用。标准产品套件包括下列物品:

编号	名称	数量
1	主机	1 台
2	连接端子排	1套
3	出厂试验报告	1套

#### 表 1.1 套件清单列表



## 2. 参数规格

## 2.1 常规参数

#### 表 2.1 常规参数

机械	说明		
尺寸	144(宽)×144(高)×196(长)mm		
重量	约 2.5kg		
电源	说明		
<b>古海松)</b> 古下	AC: 85V~265V		
电源抽入电压	DC: 110V~370V		
显示	说明		
尺寸	5.0 寸		
色彩深度	16.7M		
分辨率	800×480		
亮度	250 cd/m2 (Typ.)		
对比度	600:1 (Typ)		
可视角度	50/70/70 (Typ.)(CR≥10) (上/下/左/右)		
存储	说明		
类型	SD卡(内置)		
容量	8GB		
环境	说明		
工作环境	室内使用,-20℃~+70℃,湿度 90rh%以下		
存储环境	室内保存,-40℃~+85℃,湿度95rh%以下(不凝结)		
安全性	绝缘电阻≥5MΩ,绝缘强度: 2kV (50Hz,1min)		
标准	说明		
测量方法	IEC61000-4-30-2008		
测量性能	IEC61000-4-30-2008 A 级		
闪变	IEC61000-4-15-2010		
谐波	IEC61000-4-7-2009		



## E2000

#### 电能质量在线监测装置

#### 续上表

电磁兼容性	说明		
	等级 4: GB/T 17626.2-2006 静电放电抗扰度		
	等级 3: GB/T 17626.3-2006 射频电磁场辐射抗扰度		
标准	等级 3: GB/T 17626.4-2008 电快速瞬变脉冲群抗扰度		
	等级 3: GB/T 17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度		
	等级 3: GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度		
	等级 3: GB/T 17626.9-1998 脉冲磁场抗扰度		
	等级 3: GB/T 17626.12-1998 振荡波抗扰度		
环境可靠性	说明		
	GB/T 2423.1-2008 低温		
	GB/T 2423.2-2008 高温		
左准	GB/T 2423.4-2008 交变湿热		
<b>炒小</b> 1庄	GB/T 2423.5-1995 冲击		
	GB/T 2423.10-2008 振动		
	GB/T 2423.22-2002 温度变化		

## 2.2 测量参数

#### 表 2.2 测量参数

测试项目	说明		
测量类型	测量项		
电压/电流/频率	有效值、峰值、频率偏差等		
三相不平衡	电压/电流正序值、负序值、负序不平衡度、零序不平衡度		
谐波	电压/电流 63 次谐波、50 组间谐波、35 组高次谐波、谐波含有率、谐波功率		
波动/闪变	短闪变、长闪变、电压波动值		
功率/电能	有功、无功、视在、功率因数等		
事件记录	电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流、电压电流总畸变率、奇偶次谐 波含有率、电压电流不平衡、频率、短闪变、长闪		
输入参数	说明		
测量线路	三相三线/三相四线制		
测量线路基本频率	50Hz		
输入通道数	电压 4 通道、电流 4 通道		
测量量程	电压测量量程:标称值 57.74V/100V/230V,最大值 460V;电流测量量程: 标称值 5A 最大值 10A		





### 续上表

频率	说明		
测量方式	由 10 个波形(50Hz 时)运算		
显示方式	显示一个通道的频率值		
测量量程/分辨率	50.0000Hz/0.001Hz		
测量带宽	42.5000~57.5000Hz		
测量精度	±0.001Hz		
电压 1/2 有效值、电 流 1/2 有效值	说明		
测量方式	每两个周波运算一次,每周波去1/2周波组成1个波形运算		
测量量程/分辨率	Max 电压: 460V/0.01, Max 电流: 10A/0.001A		
测量精度	标称电压的 0.2%		
电压有效值	说明		
测量方式	由 10 个波形(50Hz 时)运算		
显示方式	每通道的电压有效值		
测量量程/分辨率	Max 电压: 460V/0.01V		
测量精度	标称电压的 0.1%		
电流有效值	说明		
测量方式	由 10 个波形(50Hz 时)运算		
显示方式	每通道的电流有效值		
测量量程/分辨率	Max 电流: 10A/0.001A		
测量精度	标称电流的 0.1%		
谐波电压、谐波电流	说明		
测量方式	符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周波		
窗口点数	每 10 个周波共 5120 点		
显示方式	表格图		
测量次数	1 次~63 次		
测量量程/分辨率	Max 电压: 460V /0.005,		
	电压谐波大于 1%标称值时:误差小于 5%设定值		
测量精度	电压谐波小于 1%标称值时:误差小于 0.05% 标称电压值		
	电流谐波大于 3%标称值时:误差小于 5%设定值		
	电流谐波小于 3%标称值时:误差小于 0.15%标称电压值		



## E2000

电能质量在线监测装置

### 续上表

间谐波电压、间谐波 电流	说明		
测量方式	符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周波		
窗口点数	每 10 个周波共 5120 点		
显示方式	表格图		
测量次数	0~49 组		
	电压谐波大于 1%标称值时:误差小于 5%设定值		
测量转电	电压谐波小于 1%标称值时:误差小于 0.05% 标称电压值		
侧里相反	电流谐波大于 3%标称值时:误差小于 5%设定值		
	电流谐波小于 3%标称值时:误差小于 0.15% 标称电压值		
高次谐波电压、高次 谐波电流	说明		
测量方式	符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周波		
窗口点数	每 10 个周波共 5120 点		
显示方式	表格图		
测量次数	1~35 组		
	电压谐波大于 1%标称值时:误差小于 5%设定值		
测量转带	电压谐波小于 1%标称值时:误差小于 0.05% 标称电压值		
侧里相反	电流谐波大于 3%标称值时:误差小于 5%设定值		
	电流谐波小于 3%标称值时:误差小于 0.15% 标称电压值		
有功功率、无功功 率、视在功率	说明		
	有功功率:每10个周波进行运算		
测量方式	视在功率: 由电压电流的有效值来运算		
	无功功率: 由视在功率、有功功率来计算		
显示方式	表格图		
测量量程/分辨率	根据电压电流量程来确定		
测量精度	±0.5%设定值		
功率因数	说明		
测量方式	由电压有效值、电流有效值、有功功率进行计算		
显示方式	实时数据显示		
测量量程/分辨率	-1.0000~1.0000		
测量精度	±0.01		



## E2000

### 电能质量在线监测装置

## 续上表

电压不平衡度、电流 不平衡度(负序、零 序)	说明	
测量方式	三相三线制或三相四线时,使用三相的基波成分来计算	
显示方式	表格图、矢量图	
测量量程	0.00%~100%	
测量精度	电压不平衡度: ±0.15%; 电流不平衡度: ±1%	
电压波动	说明	
测量方式	半波方均值来计算	
显示方式	表格图	
测量量程	0.00%~100%	
测量精度	±5%	
IEC 闪变	说明	
测量项目	短闪变(Pst)、长闪变(Plt)	
测量方式	根据 IEC61000-4-15 连续测量 10 分钟的 Pst,连续测量并计算 2 小时 Plt	
显示方式	表格图	
测量量程	0~20	
测量精度	±5%	
冲击电流	说明	
测量方式	电流的半波有效值超过设定值的正向冲击电流	
显示方式	冲击电流波形、冲击电流最大值	
测量精度	0.1%	
电压暂升、电压暂 降、短时中断	说明	
	暂升: 电压半波有效值正方向超过设定值时, 判定为暂升	
测量方式	暂降: 电压半波有效值负方向超过设定值时, 判定为暂降	
	短时中断: 电压半波有效值负方向超过设定值时, 判定为瞬间中断	
显示方式	暂升、暂降、短时中断的波形持续时间、幅度等	
测量精度	0.1%	



## 3. 基本操作

### 3.1 安全须知

E2000 电能质量监测装置遵循: GB/T 15479-1995。

在操作分析仪之前,请仔细阅读本说明书中关于操作安全和操作规范的相关描述。否则,可能会产生意外,对使用者人身或者设备造成伤害。

、藝告

为避免触电或引起火灾,请注意下列安全条款:

- 使用装置及其配件之前,请先完整阅读用户使用说明书。
- 为尽可能保障使用者人身安全,请在多人陪伴环境下使用装置。
- 切勿在爆炸性的气体附近使用装置。
- 只能使用装置所附带,或经本公司指示适用于本电能质量在线监测装置的连接导线。
- 使用前,仔细检查装置连接导线、端子排等附件绝缘部分是否有损坏的情况。如有 损坏,应立即更换。
- 对于未使用的连接导线、端子排,应拆卸单独放置。
- 接地输入端仅可作为装置接地之用,不可在该端施加任何电压。
- 不要施加超出装置额定值的输入电压。
- 不要施加超出装置所标额定电压值的电压。
- 在安装和拆卸连接线时要特别小心:注意断开被测设备的电源或穿上合适的防护服。
- 不要将金属物件插入接头。

## 3.2 装置外观及结构

装置外观如图 3.1 所示:



图 3.1 整机外观图

产品用户手册

©2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..

装置采用整面板形式,面板上包括液晶显示器、信号指示灯、操作键盘等。采用加强型 单元机箱,能有效抵抗强振动与强干扰,确保装置在条件恶劣的环境条件下仍具备高可靠性。 不论组屏或分散安装均不需加设交、直流输入抗干扰模块。装置的外形尺寸如图 3.2 所示:



图 3.2 外形尺寸

## 3.3 平台说明

电能质量监控装置采用广州致远电子有限公司新一代 32 位基于 ARM+DSP 双核技术的 通用硬件平台。全封闭机箱,硬件电路采用后插拔式的插件结构,CPU 电路板采用 6 层板、 元器件采用表面贴装技术,装置强弱电回路、开入开出回路合理布局,抗干扰能力强。

软件平台采用自主开发的 RTOS 系统 Aworks, Aworks 平台经过广州致远电子有限公司的严格测试,在其内部多个项目中已有应用实践,可以保证软件系统的高度可靠性。

## 3.4 **接口说明**



图 3.3 接口说明图



#### 表 3.1 接口信号说明

插件 1			
名称	功能	安装说明	
NET	网线插座	连接以太网, RJ45 水晶头	
RS232	调试串口	输出系统调试信息	
GPS	GPS_CLK	GPS 硬件校时脉冲输入信号	
GND	GPS_GND	GPS 硬件校时脉冲输入信号地	
485A	RS485_A	RS-485 差分信号 A	
485B	RS485_B	RS-485 差分信号 B	
СОМ	RS485_COM1	RS-485 隔离地	
插件 2			
名称	功能	安装说明	
I <sub>A</sub>	电流采集输入端 A	A 相电流采集输入通道	
I <sub>A'</sub>	电流采集输出端 A	A 相电流采集输出通道	
I <sub>B</sub>	电流采集输入端 B	B 相电流采集输入通道	
I <sub>B'</sub>	电流采集输出端 B	B 相电流采集输出通道	
I <sub>C</sub>	电流采集输入端 C	C 相电流采集输入通道	
I <sub>C'</sub>	电流采集输出端 C	C 相电流采集输出通道	
Io	电流采集输入端 O	中性线电流采集输入通道	
I <sub>O'</sub>	电流采集输出端 O	中性线电流采集输出通道	
U <sub>A</sub>	通道 A	A 相电压采集通道	
U <sub>B</sub>	通道 B	B 相电压采集通道	
U <sub>C</sub>	通道 C	C 相电压采集通道	
U <sub>N</sub>	通道 N	中性线电压采集通道	
AGND	参考地	电压信号采集参考公共地	



续上表

插件 3				
名称	功能	安装说明		
		继电器1输出端		
DO1	继电器 1	触电负载: 阻性, 250VAC 8A		
		切换电压: 400VAC/300VDC		
		继电器 2 输出端		
DO2	继电器 2	触电负载:阻性,250VAC 8A		
		切换电压: 400VAC/300VDC		
DI1	开漏输入信号	光耦1输入端		
CND1	工泥绘)信号地	交流输入范围: 85V~265V		
GNDI		直流输入范围: 110V~370V		
DI2	开漏输入信号	光耦2输入端		
CND2		交流输入范围: 85V~265V		
GND2	月·爾·ബ八百 5 地	直流输入范围: 110V~370V		
		连接到火线		
L/+	电源输入	交流输入范围: 85V~265V		
		直流输入范围: 110V~370V		
		连接到零线		
N/—	电源输入	交流输入最大值: 265V		
		直流输入最大值: 370V		
÷	大地	连接到大地		
÷	外壳地	连接到大地		

主要插件说明

- 插件1:包含微处理器CPU、RAM、ROM、Flash Memory、网络通讯电路等;此外还 包括GPS报文对时、IRIG-B码对时接口。本插件采用6层印制板和表面贴装工艺,采 用了多种抗干扰措施,大大提高了抗干扰性能。高性能的微处理器CPU为32位双核处 理器,主频达600MHz。集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和 可靠性
- 2) 插件 2: 交流变换部分包括电流变换器 TA 和电压变换器 TV,用于将系统 TA、TV 的 二次侧电流、电压信号转换为弱电信号,供保护插件转换,并起强弱电隔离作用。本插 件的 6 个 TA 分别变换 I<sub>A</sub>、I<sub>A</sub>、I<sub>B</sub>、I<sub>B</sub>、I<sub>C</sub>、I<sub>C</sub>、I<sub>O</sub>、I<sub>O</sub>、T个电流量, 4 个 TV 分别变 换母线电压 U<sub>A</sub>、U<sub>B</sub>、U<sub>C</sub>、U<sub>N</sub>。
- 3) 插件 3:将外部提供的交或直流电源转换为监测装置工作所需电压。本模块输入直流 110V~370V 或交流 85V~265V(根据需要选择相应规格),输出+5V。+5V 电压用于装置 数字器件工作,再通过转换电路输出±9V 电压用于 A/D 采样。还包括两路开入和两路 继电器输出。



**E2000** 电能质量在线监测装置

## 3.5 按键功能说明

装置共有6个按键,全部位于屏幕下侧。



#### 图 3.4 面板布局效果图

表 3.2 面板按键功能说明表

按键	功能说明
ENTER	"确认"按键,用于在主显示区域确定操作,或在菜单区域进入子菜单, 或从菜单区域切换到主显示区域
ESC	"取消"按键,用于取消操作,或在主显示区域返回菜单区域,或在菜单 区域返回上一次菜单
	"向上"按键,用于在主显示区域或菜单区域向上切换
•	"向左"按键,用于在主显示区域向左切换,或菜单区域向主显示区域切换
	"向右"按键,用于在主显示区域向右切换,或主显示区域向菜单区域切换
•	"向下"按键,用于在主显示区域或菜单区域向下切换



#### 表 3.3 面板指示灯功能说明表

指示灯	功能说明
(	亮: 电源正常; 灭: 电源故障或未接通电源
((4))	闪烁: 3 下 - 有告警事件发生, 5 下 - 有暂态事件发生; 灭: 无暂态 和告警事件



## 4. 接线说明

## 4.1 **接线要求**

在装置的后面板有4个插件,分别为电源插件、交流插件、I/O 插件和 CPU 插件。在开 始接线之前,须先根据将要测量的电力系统线路电压、频率及接线方式等需求,设置好分析 仪器。若有可能,请尽量断开电源系统,再做接线操作,并尽可能穿戴防护设备。接线前要 将连接导线拧紧,以防导线丝裸露在端子排外面发生短接,接线时请按照装置后面板各插件 所示参数相对应接线,要将螺母拧紧,以免发生松动。

## 4.2 **典型接线图**

本装置共支持3种测量模式,在连接测量导线之前,请正确配置仪器的测量模式,详细 流程见后面接线方式配置。各种测量模式的接线,请参考下面连线示意图。



典型接线图包括三种,如图 4.1、图 4.2、图 4.3 所示:

图 4.1 三相四线星形接法



图 4.2 三相三线星形接法

产品用户手册

©2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..



**E2000** 电能质量在线监测装置



图 4.3 三相三线三角形接法

注:图片中各通道的命名与设备插件2丝印文字一一对应。



## 5. 软件简介

E2000 多功能电能质量监测仪具有强大的测量、运算以及分析能力,测量结果准确无误, 界面简洁优雅,提供最好的用户体验,让您了解当前电能各项参数,最快定位电网问题。设 备终端软件基于广州致远电子有限公司自主研发的嵌入式实时操作系统 Aworks 开发,系统 的可靠性高,稳定性强,支持丰富的底层硬件,具有强大的可定制性。

### 5.1 功能

E2000 在电能监测方面提供丰富的数据项,帮助您发现与定位电能问题,同时提供许多人性化功能,整体功能如表 5.1 所列:

主菜单	子菜单	功能说明
	电压 电流	实时显示三相电压、电流波形及有效值
	有效值 相位	实时显示电压、电流有效值、相位角、序分量以及不平衡度 实时显示电压偏差值
实时波形	功率	实时显示有功功率、无功功率、视在功率、位移功率因数、功率因数
	波动闪变	实时显示电压波动、短闪变(PST)、长闪变(PLT)
	电能	显示当日/月消耗的电能以及需量相关信息
	谐波	实时显示电压、电流 1-63 次谐波有效值、含有率、相位角
迷波公析	间谐波	实时显示电压、电流 0-49 次间谐波有效值、含有率
间双刀彻	高频谐波	实时显示电压、电流 1-35 次高频谐波有效值、含有率
	谐波功率	实时显示 1-63 次谐波功率有效值
录波分析	定时录波	手动开始录波或定时预约录波,可设置录波时间
	触发录波	开启或关闭告警录波以及电平录波
声供生敬	暂态事件	按日期查询设备记录的暂态事件,包括电压暂升、电压暂降、电压中 断、冲击电流
事件音音	稳态事件	按日期查询设备记录的稳态事件,包括电压越限、频率越限、谐波越 限等
	基本参数	设置电压、电流变比、标称电压、存储周期、电压等级等
	暂态参数	设置暂态事件越限阈值
参数设置	稳态参数	设置稳态事件越限阈值
	谐波电流	设置 2-25 次电流谐波越限阈值
	接线方式	设置设备接线方式

表 5.1 E2000 整体功能



续上表

主菜单	子菜单	功能说明
	系统信息	查看设备序列号、软件版本、硬件版本、DSP 版本以及 FPGA 版本
	网络设置	设置设备网络参数
乏体沉留	协议设置	设置通信协议参数,包括IEC-103、Modbus-485、Modbus-TCP
<i>杀</i> 切 叹且	校时设置	设置校时方式,包括手动校时、SNTP、B 码、PPS
	继电器	设置继电器1和继电器2关联方式
	高级设置	设置系统语言及修改设备密码

## 5.2 界面

ZLG 致远电子

E2000 多功能电能质量监测仪主界面以简洁优雅为主,各个图标代表各个功能模块,选中图标点击【ENTER】键进入对应功能页面,主界面如图 5.1 所示:



图 5.1 设备主菜单界面图

子页面由右侧导航菜单与左侧展示区域两部分组成,通过【ENTER】键与【ESC】键在两个区域切换,在导航区通过上下键切换选项卡,【ENTER】进入展示区进行编辑参数,【ESC】回退到主菜单。



图 5.2 参数设置-基本参数



## 6. **实时波形**

"实时波形"页面显示当前监测到的各项电网参数,主要包括电压(电流)有效值、系统频率、电压偏差、相位角(向量图)、电能功率以及波动闪变的实时数据,可以第一时间 了解到电网用电情况。

### 6.1 电压/电流

导航菜单选择"电压/电流"选项卡,可以看到电压/电流各相的波形图、有效值以及频率,相位与波形线颜色对应情况: A 相-黄、 B 相-绿、C 相-红。



图 6.1 实时波形-电压/电流

### 6.2 **有效值/相位**

导航菜单选择"有效值/相位"选项卡,可以看到电压/电流的正/负/零序分量、零/负序 不平衡、有效值、相位角以及电压偏差,电压/电流相位角通过向量图直观的展示。



图 6.2 实时波形-有效值/相位

产品用户手册

©2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..



#### 6.3 功率

导航菜单选择"功率"选项卡,可以看有功功率(W)、无功功率(var)、视在功率(VA)、 位移功率因数以及功率因数,功率电能数据项实时通过 DSP 计算并将值显示于表格。

					2017-07-21 11:29:07
数据类型	A相	B 相	C 相	总和	电压/电流
有功功率(W)	0.00	0.00		0.00	有效值/相位
无功功率(v <b>ar</b> )	0.00	0.00		0.00	
视在功率(VA)	0.00	0.00		0.00	功率
位移功率因数	0.00	0.00			波动闪变
功率因数	0.00	0.00		0.00	
					电能

#### 图 6.3 波形显示-电流界面

#### 单位说明:

- W: 有用功率单位, 瓦特
- var: 无用功率单位, 乏

VA: 视在功率单位, 伏安

### 6.4 波动闪变

导航菜单选择"波动闪变"选项卡,可以看到波动、短闪变 (pst)、长闪变 (plt)。

数据类型	时间	A相	B 相	C 相	2017-07-21 11:29:31
波动					电压/电流
					有效值/相位
斩闪变					功率
/szr 3 🔨					波动闪变
					电能
长闪变					

#### 图 6.4 实时波形-波动闪变



## 6.5 电能

导航菜单选择"电能"选项卡,可已看到有功功率、无功功率以及视在功率消耗的电能量,同时可查看当前需量值、最大需量值以及最大需量出现的时间。

2017 年	7月21日	日测量 🚽		2017-07-21 11:29:50
数据类型	A相	B 相	C 相	由压/由法
正向有功(Wh)	271.20k	271.20k	271.20k	
反向有功(Wh)	0.00	0.00	0.00	有效值/相位
正向无功(varh)	271.20k	271.20k	271.20k	功率
反向无功(v <b>arh</b> )	0.00	0.00	0.00	波动闪变
需量(W)	1.80M	1.80M	1.80M	日 能
最大需量(W)	1.80M	1.80M	1.80M	-43 EK
最大需量时间	2017-07-21 10:54:21	2017-07-21 10:54:21	2017-07-21 10:54:21	

图 6.5 实时波形-电能



## 7. 谐波分析

"谐波分析"页面主要显示谐波、间谐波、高频谐波和谐波功率相应的电能参数,该部 分数据为实时数据,计算准确无误,其中谐波数据项能计算到 63 次:

- 1. 电压/电流谐波: 有效值、含有率、相位角
- 2. 电压/电流间谐波:有效值、含有率
- 3. 电压/电流高频谐波: 有效值
- 4. 谐波功率:有效值

## 7.1 谐波

导航菜单选择"谐波"选项卡,可以看到 1~63 次电压、电流谐波有效值、含有率、相位角表格图,通过将光标定位到选项框按上下键,切换电压/电流、有效值/含有率/相位角以及页码查看更多数据项。

表格图  ▼	电压 🚽	有效值 🚽	第1页 🚽	2017-07-21 14:15:05
次数	A相(V)	B 相(V)	C相(V)	
1	10.000	10.000	10.000	谐波
2	10.000	10.000	10.000	
3	10.000	10.000	10.000	间临波
4	10.000	10.000	10.000	高频谐波
5	10.000	10.000	10.000	
6	10.000	10.000	10.000	谐波功率
7	10.000	10.000	10.000	
8	10.000	10.000	10.000	
9	10.000	10.000	10.000	
10	10.000	10.000	10.000	

### 图 7.1 谐波分析-谐波

## 7.2 间谐波

导航菜单选择"间谐波"选项卡,可以看到各个中心频率的电压、电流间谐波有效值与 含有率表格图,通过将光标定位到选项框按上下键,切换电压/电流、有效值/含有率以及页 码查看更多数据项。



E2000

电能质量在线监测装置

电压 🚽	有效值 🚽	第1页 🚽		2017-07-21 14:15:25
中心频率( <b>Hz</b> )	A相(V)	B 相(V)	C相(V)	
25	0.000	0.000	0.000	谐波
75	0.000	0.000	0.000	问类法
125	0.000	0.000	0.000	问值权
175	0.000	0.000	0.000	高频谐波
225	0.000	0.000	0.000	
275	0.000	0.000	0.000	谐波功率
325	0.000	0.000	0.000	
375	0.000	0.000	0.000	
425	0.000	0.000	0.000	
475	0.000	0.000	0.000	

#### 图 7.2 谐波分析-间谐波

## 7.3 高频谐波

导航菜单选择"高频谐波"选项卡,可以看到各个中心频率的电压、电流高频谐波有效 值表格图,通过将光标定位到选项框按上下键,切换电压/电流以及页码查看更多数据项。

电压 🚽	第1页 🚽			2017-07-21 14:15:43
中心频率( <b>Hz</b> )	A相(V)	B 相(V)	C 相(V)	
2100	0.000	0.000	0.000	谐波
2300	0.000	0.000	0.000	<b>问</b>
2500	0.000	0.000	0.000	
2700	0.000	0.000	0.000	高频谐波
2900	0.000	0.000	0.000	
3100	0.000	0.000	0.000	谐波功率
3300	0.000	0.000	0.000	
3500	0.000	0.000	0.000	
3700	0.000	0.000	0.000	
3900	0.000	0.000	0.000	

图 7.3 谐波分析-高次谐波

#### 7.4 谐波功率

导航菜单选择"谐波功率"选项卡,可以看到各次高频谐波有效值表格图,通过将光标 定位到选项框按上下键,切换页码查看更多数据项。





第1页 🚽				2017-07-21 14:16:02
次数	A相(W)	B相(W)	C相(W)	
1	0.000	0.000	0.000	谐 波
2	0.000	0.000	0.000	问些语
3	0.000	0.000	0.000	间陷液
4	0.000	0.000	0.000	高频谐波
5	0.000	0.000	0.000	
6	0.000	0.000	0.000	谐波功率
7	0.000	0.000	0.000	
8	0.000	0.000	0.000	
9	0.000	0.000	0.000	
10	0.000	0.000	0.000	

图 7.4 谐波分析-谐波功率



## 8. 录波分析

"录波分析"页面主要用于配置定时录波与触发录波,终端软件会根据设置的配置项, 在特定事件发生的时候进行录波,并将波形文件保存于 SD 目录下,文件路径为 /sd0/export/record,波形文件已 IEEE 标准电力系统暂态数据交换通用格式 COMTRADE 进 行保存。

## 8.1 定时录波

导航菜单选择"定时录波"选项卡,支持"立即录波"与"手动录波":

- 1. 立即录波:点击"立即录波"按钮,设备会开始进行录波,录波结束保存的 comtrade 文件名会显示于界面上,录波时长可以在界面中进行配置;
- 预约录波:点击"预约录波"按钮,设备会在设定的时间点到达后,自动开始进行 录波,录波时长与开始录波的时间可以在界面中进行配置。

			2017-07-21 14:17:52
录波时长:	10	s	定时录波
预约录波:	2017/07/21		触发录波
	15:03:03		
立即	录波 预约录波		

图 8.1 录波分析-定时录波

### 8.2 触发录波

导航菜单选择"触发录波"选项卡,可以配置事件触发录波,当特定事件发生如稳态告警、外部电平改变发生,设备就会开始进行录波:

- 告警录波:告警类型支持频率上/下越限,电压/电流负序不平衡,电压上/下越限, 电压总畸变率越限,如果界面中已经勾选相应时间并保存配置,事件发生即会开始 录波;
- 2. 电平录波: E2000 支持外部触发录波,当外部电平改变且配置已关联开入某个动作, 设备就会开始进行录波。



E2000

电能质量在线监测装置

			2017-07-21 14:18:35
	✓ 频率上越限	■ 电压负序不平衡 ■ 由流负序不平衡	定时录波
告警录波		电压总畸变率越限	触发录波
电平录波	│ 状态: 下降 │ □ 开入 <b>1</b> 上升	状态: 下降 □	
	□ 开入1 下降	■ 开入2 下降	
	保存	取消	

图 8.2 录波分析-触发录波



## 9. 事件告警

"事件告警"页面主要用于显示过去发生的告警事件,告警事件分两大类:稳态告警和 暂态告警,事件列表按降序排序,最近发生的事件排在最顶端,可以将光标定位到列表进行 翻页查看,同时支持按日期查询,对过去发生的事件查看,快速正确的定位电能质量问题。

### 9.1 暂态告警

暂态告警事件的阀值配置可以到"参数设置"进行更改,暂态事件类型主要有:电压暂升、电压暂降、电压中断以及冲击电流。

当暂态事件发生后,E2000设备告警灯会进行闪烁提示,并保存对应的暂态事件记录, 内容包括暂态事件开始时间、结束时间以及暂态事件类型,帮助您第一时间分析与解决电能 质量问题。

201	7 年	7 月 21	日查询	记录数:	2017-07-21 14:19:21
序号	开始	结束		内容	暂态事件
					稳态事件

#### 图 9.1 事件告警-暂态事件

### 9.2 稳态告警

稳态告警事件的阀值配置可以到"参数设置"进行更改,E2000 支持的稳态事件类型主 要有:电压上越限、电压下越限、电压谐波含有率越限、电压负序不平衡越限、电流负序不 平衡越限、谐波总畸变率越限、长闪变越限、短闪变越限、频率上越限、频率下越限以及谐 波电流有效值越限。

当稳态事件发生后,E2000设备告警灯会进行闪烁提示,并保存对应的稳态事件记录, 内容包括事件开始/结束时间以及具体的稳态事件内容(事件类型、越限/恢复值、具体相位), 帮助您第一时间分析与解决电能质量问题。

201	7 年	7 月 21	日查询	记录数: <b>300</b>	2017-07-21 14:19:42
序号	状态		内容		新态事件
	开始	11:35:41	C相63次电压谐波台	含有率越限3.00%	
2	开始	11:35:35	C相61次电压谐波台	含有率越限3.00%	稳态事件
3	开始	11:35:29	C相59次电压谐波台	含有率越限3.00%	
	开始	11:35:23	C相57次电压谐波台	含有率越限3.00%	
5	开始	11:35:17	C相55次电压谐波台	含有率越限3.00%	
6	开始	11:35:11	C相53次电压谐波台	含有率越限3.00%	
7	开始	11:35:05	C相51次电压谐波台	含有率越限3.00%	
8	开始	11:34:59	C相49次电压谐波台	含有率越限3.00%	
9	开始	11:34:53	C相47次电压谐波台	含有率越限3.00%	
10	开始	11:34:47	C相45次电压谐波台	含有率越限3.00%	

图 9.2 事件告警-稳态告警



## 10. 参数设置

"参数设置"页面主要用于配置与查看 E2000 各项电能指标参数,包括基本参数、暂态参数、稳态参数、谐波电流参数与接线方式,E2000 根据配置的参数对电能数据项计算以及事件判断等。

#### 10.1 基本参数

导航菜单选择"基本参数"选项卡,查看与更改电能质量的基本参数,主要参数项有:

设置项目	范围	备注
1次PT	1~9999.0	一次电压/二次电压
1 次 CT	1~9999.0	一次电流/二次电流
N 相 PT	1~9999.0	一次电压/二次电压
N 相 CT	1~9999.0	一次电流/二次电流
标称电压	0~230	单位: V
标称电流	0~5	单位: A
统计记录周期	1/2/3/5/10	单位:分钟
存储时间周期	1/2	单位:小时
最小短路容量	0.1~9999.0	单位: MVA
外接零序	是 或者 否	
	380V、6KV、10KV、35KV、	
巴 工 守 纵	66KV、110KV、220KV	

表 10.1 基本参数说明



图 10.1 参数设置-基本参数

### 10.2 暂态参数

导航菜单选择"暂态参数"选项卡,查看与配置暂态事件判断阀值与记录事件波形前后 周期数。:

产品用尸于册	户手册
--------	-----







图 10.2 暂态参数界面

参数说明如表 10.2 所列:

表 10.2 暂态参数说明

设置项目	范围	备注
电压暂升阀值	110.0~180.0	单位:%
电压暂降阀值	10.0~90.0	单位:%
电压中断阀值	1.0~10.0	单位:%
冲击电流	110~200	单位:%
前置周期	2~10	无
附加周期	2~50	无

#### 10.3 稳态参数

导航菜单选择"稳态参数"选项卡,查看与配置稳态事件判断的阀值。



图 10.3 参数设置-稳态参数

产品用户手册

©2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..



设置项目	范围	备注
电压总畸变率越限值	0.01~30.0	单位:%
电压奇次谐波含有率	0.01~10.0	单位:%
电压偶次谐波含有率	0.01~10.0	单位:%
电压负序不平衡越限值	0.01~10.0	单位:%
电流负序不平衡越限值	0.01~10.0	单位:%
短闪变	0.0~30.0	无
长闪变	0.0~30.0	无
电压上偏差	101~110	单位:%
电压下偏差	90~99	单位:%
频率上越限	50.2~50.5	单位: Hz
频率下越限	49.5~49.8	单位:Hz

#### 表 10.3 稳态参数说明

## 10.4 谐波电流

导航菜单选择"稳态参数"选项卡,查看与配置谐波电流允许值。

						2017-07 14:22:	7-21 42
谐波电流	允许值(A)	谐波电流	允许值(A)	谐波电流	允许值(A)	基本参	.券⊄
2次	78.00	10次	16.00	18次	8.60	1.1.2	24
3次	62.00	11次	28.00	19次	16.00	斩太会	米灯
4次	39.00	12次	13.00	<b>20</b> 次	7.80	白心多	τ <del>α</del> χ
5次	62.00	13次	24.00	21次	8.90	42大公	₩/г
6次	26.00	14次	11.00	<b>22</b> 次	7.10	<b></b> 信 心 诊	安义
7次	44.00	15次	12.00	<b>23</b> 次	14.00		
8次	19.00	16次	9.70	24次	6.50	"	沅
9次	21.00	17次	18.00	<b>25</b> 次	12.00		
						接线方	式
		保存	取消				

图 10.4 参数设置-谐波电流

操作说明如下:

◆ 各项均表示阀值,需输入有效数据;电压等级的不同,谐波电流的标准阀值也不一样,当修改电压等级时,谐波电流会变换到相应的标准阀值;

◆ 点击"保存"按钮,进行保存。

### 10.5 接线方式

导航菜单选择"接线方式"选项卡,配置当前设备的接线模式,本装置共支持二大类接线模式: "三相三线制"、"三相四线制"。

产	品	用	户手册
	нн.	/ I J .	1 1 111

©2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..





图 10.5 参数设置-三相三线星型接法

三相三线三角型接法:



图 10.6 参数设置-三相三线三角形接法

三项三线 2CT 接法:



E2000

#### 电能质量在线监测装置



图 10.7 参数设置-三相三线 2CT 接法

三相四线星形接法:



图 10.8 参数设置-三相四线星型接法



## 11. 系统设置

"系统设置"页面显示与配置当前设备系统参数,主要系统参数包括网络、协议、校时、继电器以及设备密码,通过系统设置可以方便的管理设备。

## 11.1 系统信息

导航菜单选择"系统信息"选项卡,可以查看系统的各种版本信息,包括:软件版本、 硬件版本、DSP版本以及 FPGA版本。



图 11.1 系统设置-系统信息

### 11.2 网络设置

导航菜单选择"网络设置"选项卡,配置网络地址、子网掩码和默认网关,E2000设备 具有检测 IP 冲突功能,当设置的 IP 地址与局域网中某台主机或者设备的 IP 冲突的时候, 界面会做相应的提示。



图 11.2 系统设置-网络设置

产品用户手册

©2019 Guangzhou ZHIYUAN Electronics Co., Ltd..



## 11.3 协议设置

导航菜单选择"协议设置"选项卡,对系统的通信协议进行设置,系统支持的协议有 IEC-103、Modbus-485 以及 Modbus-TCP。

	2017-07-21 14:54:43
协议类型: ◀ Modbus-485 ▶	系统信息
协议地址: 3	网络设置
波特率:	协议设置
	校时设置
	继电器
<b>休行</b>	高级设置

图 11.3 系统设置-协议设置

操作说明如下:

- ◆ 选择协议类型选择框,更改协议类型选择某一种协议;
- ◆ 根据不同的协议对配置项进行设置;
- ◆ 点击"保存"按钮,若修改成功,则更换当前系统的协议配置信息。
- 11.4 校时设置

导航菜单选择"校时设置"选项卡,对系统的校时方式进行配置,主要的校时方式有手动校时、SNTP 校时、B 码校时和 PPS 校时。



图 11.4 系统设置-校时设置

操作说明如下:

◆ 光标定位到协议类型选择框,选择想要的校时方式;

◆ 配置所选择的校时方式参数;

◆ 点击保存按钮,在弹出界面中输入密码;

◆ 除手动校时外,其他校时方式如果校时成功,界面会做相应提示,以便知道设备当 前校时状态。

### 11.5 继电器

导航菜单选择"校时设置"选项卡,可以对系统继电器进行配置,E2000设备有两个继电器,通过将光标定位选择继电器选择框切换继电器 1/2,对继电器状态查看与配置,外部通过检查继电器状态了解当前设备运行情况。

继电器 1: 用于关联设备开/关机状态,设备开机状态与继电器状态对应情况。

设备状态	继电器状态
开机	断开
关机	闭合

表 11.1 继电器 1 关联设备状态对照表

2	迷电告警器1▶	状态: 断开	2017-07-21 14:55:43
			系统信息
			网络设置
	继电器1 关联设备开机	协议设置	
			校时设置
			继电器
			高级设置

#### 图 11.5 系统设置-继电器 1

继电器 2:用于关联设备部分稳态告警事件与暂态事件,当勾选的事件发生时继电器闭合,事件结束继电器断开。



2017-07-21 14:56:19 ◀ 继电器2 状态: 断开 ☑ 频率上越限 ▼ 电压负序不平衡 系统信息 ☑ 频率下越限 ☑ 电流负序不平衡 告警事件 网络设置 ▼ 电压上偏差 ☑ 谐波电流有效值 ☑ 电压下偏差 ☑ 电压总畸变率越限 协议设置 ▼ 电压暂升 ▼ 电压暂降 校时设置 暂态事件 ☑电压中断 ☑ 冲击电流 继电器 取消 保存 高级设置

E2000

电能质量在线监测装置

图 11.6 系统设置-继电器 2

## 11.6 高级设置

导航菜单选择"高级设置"选项卡,可对系统语言以及系统密码进行设置,默认进入页面为语言设置,当前系统支持中文及英文两种语言,设置完成后保存即可应用。



图 11.7 系统设置-语言设置

将"其他参数"选项框切换至"密码",可以对系统密码进行设置,系统密码用于防止 非工作人员更改设备配置,在更改配置进行保存的时候,设备会提示输入密码。密码验证有 超时机制:输入密码后在一定时间内不用输入密码,以便用户更快操作,密码超时如果再次 更改配置需要重新验证密码。



图 11.8 系统设置-密码设置

将"其他参数"选项框切换至"关闭屏幕",可对屏幕关闭时间进行设置,出厂默认关闭屏幕时间为10分钟,可选项包括从不、十分钟、30分钟、60分钟。设置完成后保存即可应用。

	2017-08-18 15:49:37
其他参数: ◀ 关闭屏幕	系统信息
关闭屏幕: 10分钟	网络设置
	协议设置
	校时设置
炉方取送	继电器
床ID 以府	〈 高级设置

图 11.9 系统设置-关闭屏幕设置

## 12. 免责声明

本着为用户提供更好服务的原则,广州致远电子股份有限公司(下称"致远电子")在本 手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但介于本手册的内容具有一定的时 效性,致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通 知的情况下对本手册上的内容进行更新,恕不另行通知。为了得到最新版本的信息,请尊敬 的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持!